

Clean-Möbelreiniger

7202

Produit de nettoyage pour surfaces de meubles, à usage privé, professionnel et industriel

DESCRIPTION DU PRODUIT

Numéro(s) de produit 7202000210

Généralités Produit de nettoyage à base aqueuse pour enlever la poussière, les salissures et les traces de doigts sur les surfaces de meubles vernies. En raison de sa formulation équilibrée, le produit peut être utilisé régulièrement.

Domaines d'utilisation Pour le nettoyage des surfaces vernies et d'autres surfaces essuyables dans la maison.



APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez agiter le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 15 °C minimum.
- Non dilué, prêt à l'emploi.
- Essuyer avec un chiffon doux.
- Éviter une influence prolongée.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.

Technique d'application



	Vaporiser	Frotter
Rendement par application	Le contenu du flacon suffit pour 15 m ²	

Surfaces plus grandes : Appliquer une couche légère de Clean-Möbelreiniger (7202) avec un flacon vaporisateur et essuyer avec un chiffon doux.

Surfaces plus petites : Vaporiser Clean-Möbelreiniger (7202) directement sur le chiffon, appliquer et essuyer.

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement 250 ml - flacon vaporisateur

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage



Au moins 1 année(s) dans son récipient d'origine fermé.
Stocker dans un endroit frais, mais à l'abri du gel.

Données techniques de sécurité



Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com.